



Quando Freemove è posizionato sulla base e la luce verde lampeggia, il ferro sta caricando.
Quando smette di lampeggiare, il ferro è carico e pronto all'uso.



Per erogare il vapore, selezionare la modalità "vapore" e premere il grilletto sotto il manico.

Autonomia: fino a 15 secondi.

Colpo Vapore: 115g/min.

Vapore continuo: 27g/min.



Quando Freemove è scarico, la luce diventa rossa e la base emette un suono.

Riappoggia il ferro sulla Base.

Ricorda sempre di sistemare i capi sull'asse da stiro mentre Freemove è in carica.

Il prodotto lampeggerà per circa 12 secondi e appena la luce smetterà di lampeggiare, potrai nuovamente usare Freemove fino ad un massimo di 25 secondi.

Freemove è particolarmente indicato per lo stiro di camicie, abiti e/o indumenti per i quali il filo del ferro tradizionale si impiglia nel capo appena stirato formando altre pieghe.

